


**Particularidades
de diferentes
modelos**

SIERRA GHIA "S"

Deflector aerodinámico

Este nuevo deflector aerodinámico que se encuentra en la tapa del compartimiento trasero, está construido en poliuretano de color negro, y por su diseño permite aprovechar la acción del viento cuando el vehículo se desplaza a velocidades elevadas. Por ello, este deflector creará una distinta apariencia individual en su modelo GHIA "S".




SIERRA XR4

Deflector aerodinámico y carenados laterales.


Todo el viento en contra está a favor en el Sierra. Por ello, se ha dispuesto en la tapa del compartimiento trasero un deflector aerodinámico cuyo diseño permite aprovechar la acción del viento cuando el vehículo se desplaza a velocidades elevadas.

Además, el carenado lateral de los pasarruedas influyen favorablemente en la "penetración" del vehículo en la masa de aire. Con estos efectos combinados se ha mejorado aún más el coeficiente aerodinámico alcanzando el valor CX 0,32.




Ventanillas traseras abisagradas

Para aumentar la ventilación interior de su vehículo, tire la palanca abisagrada hacia adelante, luego hacia afuera y posteriormente hacia atrás hasta que quede inmovilizada. Para lograr su cierre, repita los movimientos indicados pero esta vez en forma inversa.




Asientos delanteros rebatibles

Para acceder al asiento trasero, se deberá destrabar y rebatir hacia adelante el respaldo de la butaca delantera. Para poder efectuar esta operación levante la palanca ubicada en el lateral exterior de la butaca y luego incline el respaldo hacia adelante. Para volver el respaldo a su posición normal, bastará con retornarlo a la misma, donde quedará retenido.



Ceniceros traseros


Los ceniceros traseros van dispuestos en ambos tapizados laterales. Tire hacia abajo del borde superior y luego oprima la lengüeta metálica central para poder retirarlo de su alojamiento en caso de limpieza. Para colocar el cenicero, sitúe la parte inferior del mismo en la abertura, oprima la lengüeta metálica central y realice una suave presión en la parte superior e introdúzcalo totalmente.



Cuidado de llantas de aleación liviana

Las llantas deportivas de aleación de aluminio están protegidas superficialmente con una laca transparente. Debe darse especial cuidado durante la limpieza de las ruedas.

Es aconsejable realizar frecuentes lavados con abundante agua limpia y jabón suave, evitando el uso de limpiadores abrasivos, solventes, viruta limpiadora y fuertes detergentes de naturaleza alcalina o cáustica.




SIERRA RURAL

Asiento trasero


El asiento trasero de su Rural Sierra puede rebatirse y utilizarse el respaldo del mismo como una prolongación del piso del compartimiento trasero. Para ello:

1. Levante el pestillo de liberación (o ambos) ubicado en la zona superior del respaldo, para destrabar el mecanismo que lo retiene en su posición.




2. Vuelque el respaldo requerido (o ambos) hacia adelante hasta que quede en posición horizontal, apoyado sobre el almohadón del asiento.

Al retornar el respaldo trasero (o ambos) a su posición normal asegúrese que las trabas penetraron correctamente en el pestillo del mecanismo.



Nota: La alfombra que cubre el piso del compartimiento trasero y los respaldos traseros de los asientos, posee bandas antidesgaste y deslizantes que forman parte integral de la misma.


Las bandas cumplen la finalidad de FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO DE LA CARGA Y OTORGAR PROTECCION A LA ALFOMBRA.



Luz de compartimiento trasero


El iluminador del compartimiento trasero se encuentra ubicado en el panel de tapizado del techo.

Una llave interruptora incorporada en uno de sus extremos le permitirá, mediante un suave movimiento manual, fijar la perilla en cualquiera de las tres posiciones posibles. En la posición central (II) la luz permanecerá apagada, en la posición inferior (III) se mantendrá encendida y en la posición superior (I), se encenderá la luz al abrir el portón trasero y se apagará cuando se cierre el mismo.



Compartimiento para botiquín de primeros auxilios


Ubicado sobre el tapizado lateral izquierdo del compartimiento trasero, usted dispone de una gaveta en la que podrá alojar un botiquín de primeros auxilios de tamaño adecuado y fijarlo dentro de la misma con una banda de goma.



Nivel de líquido lavaluneta

Para acceder al depósito del lavaluneta, levante el portón trasero y sobre el lateral inferior izquierdo del compartimiento podrá visualizar el tapón de llenado.

Para completar el nivel, tire de la tapa hacia arriba y agregue agua limpia. Coloque la tapa asegurándose que quede bien insalada. Opere posteriormente el control para asegurarse que el sistema funciona correctamente.



Portaequipajes

Sobre el techo de su Sierra Rural, se dispone un portaequipajes de diseño aerodinámico en el cual se podrán alojar cargas hasta un peso máximo de 75 kilos (735 N) RECUERDE QUE LA CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA NO DEBE SER EXCEDIDA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA. Con la finalidad de poder ajustar la dimensión útil del portaequipajes de acuerdo a la carga transportada, las barandas transversales son móviles.

Para ello y utilizando la llave de ajuste que se encuentra alojada en la zona inferior derecha del compartimiento trasero (ver ubicación del crique y herramientas), afloje los tornillos de retención de la baranda a ajustar. Cuando haya logrado la distancia requerida, ajuste los tornillos de retención convenientemente.

Importante:



CUANDO CIRCULE A ALTA VELOCIDAD, CON EL PORTAEQUIPAJES VACIO DESPLACE LA BARANDA TRANSVERSAL DELANTERA HASTA UBICARLA JUNTO A LA BARANDA TRASERA.

TENIENDO PRESENTE ESTA SIMPLE RECOMENDACION EVITARA PERCIBIR RUIDOS (ZUMBIDO) PRODUCIDOS POR LA ACCIÓN DINÁMICA DEL VIENTO SOBRE LAS BARANDAS.

Posteriormente, cuando se requiere transportar una carga en el portaequipajes, reubique la baranda transversal delantera a la posición que le resulte más conveniente.

Importante:

Cuando deba transportar objetos voluminosos, trate de distribuir uniformemente los mismos en toda la longitud del portaequipajes. Recuerde que su Sierra Rural es un vehículo de muy bajo coeficiente aerodinámico. Mantenga tal condición tratando de no aumentar considerablemente el área frontal del mismo.



Dimensiones:	
A	1025 mm
B	840 mm
C	808 mm

Ubicación de la rueda de auxilio

La rueda de auxilio se encuentra alojada en una cavidad dispuesta en la zona izquierda del piso del compartimiento trasero y asegurada con un tornillo de retención.

Para retirar la rueda de su alojamiento, levante la alfombra del baúl y destrabe el retén que mantiene la tapa de acceso en su posición. Para ello, levante la argolla retén hasta ubicarla en posición vertical, elévela y gírela 90° hasta que coincida con la ranura y luego levante y retire la tapa de acceso.



Si es dificultoso retirar a mano el tornillo de retención de la rueda, podrá utilizar como ayuda la llave de rueda. Sin embargo, cuando vuelva a colocar el tornillo, el mismo deberá ser ajustado a mano.

Para ubicar los elementos en sus respectivos lugares, proceda en forma inversa a la detallada anteriormente, teniendo la precaución de ubicar correctamente las guías posteriores de la tapa de acceso en sus alojamientos.

Ubicación del crique y las herramientas

La llave de rueda, el crique y la llave para aflojar los retenes de las barras transversales del portaequipajes, se encuentran alojados en el piso del compartimiento trasero, a la derecha de la rueda de auxilio. Para retirar cualquier elemento, levante la alfombra, eleve la argolla retén y gírela 90° hasta que coincida con la ranura y luego levante y retire la tapa de acceso.

A la derecha del crique se ha previsto un alojamiento para las balizas reglamentarias del tipo triángulo.



Nota: Observe atentamente la ubicación de los elementos para volver a colocarlos en su posición al almacenarlos nuevamente.